


Handleiding Nachtvlindervallen Stichting Koekeloere



Stichting Koekeloere
Hofstraat 7
6019 CB Wessem

Tel. 0475 563703
info@stichtingkoekeloere.nl
www.stichtingkoekeloere.nl

© Stichting Koekeloere Wessem, 2010
Datum : 30 december 2010

Opzetten van de val:

1. Neem minimaal 6 eierdozen (10 stuks) en scheid deksel van de bodem, verwijder ook het sluitstuk. Gebruik voor de vlinderval het deel van de eierdoos waar normaal de eieren in staan. Er zijn verschillende manieren de dozen te stapelen. Een optie kan zijn; plaats vier dozen, omgekeerd en evenwijdig aan de korte zijde (twee links en twee rechts) op de bodem van de kist. Leg de twee andere delen er, ook omgekeerd, bovenop. De ruimte onder de doorzichtige platen mag volledig gevuld zijn met eierdozen.

De eierdozen dienen als schuilplaats voor de gevangen nachtvlinders. Eierdozen zijn zo gevormd dat er altijd kieren en gaten in zitten waar de nachtvlinders in of onder kunnen kruipen. Vertrouw je de openingen niet, maak dan eventueel extra openingen.

Welke manier u ook gebruikt, zorg ervoor dat de invliegopening tussen de twee doorzichtige platen altijd vrij blijft.

Indien uw bak voorzien is van 12V voeding, plaats deze dan eerst in de val op de aangegeven plaats. Indien van toepassing aan beide zijde één accu, het is niet noodzakelijk altijd met twee voedingen te werken. Maak verbinding met de kabels. Let hierbij op de (+)ROOD en (-)ZWART pool.


2. Schuif beide doorzichtige platen tussen het profiel en de fixatielip. De 'trekclip' van de doorzichtige plaat aan de bovenzijde houden. Zorg dat er een opening blijft tussen beide platen van 10-20 mm. Fixeer de doorzichtige plaat door de fixatielip tegen de plaat te drukken en de vleugelmoer aan te draaien.



3. Breng het elastiek, dat zich in het handvat bevindt, aan rond de 'trekclip' van de doorzichtige plaat. Span het elastiek aan met de koordstopper. Het elastiek fixeert de plaat tegen de kist waardoor ontsnappingen van nachtvlinders tot een minimum worden beperkt.



Stichting Koekeloere
Rek.nr. 94.12.92.320
KvK Noord-Limburg Venlo
12067610



Stichting Koekeloere
Hofstraat 7
6019 CB Wessem
Tel. 0475 563703
info@stichtingkoekeloere.nl
www.stichtingkoekeloere.nl

4. Plaats de lamp in de daarvoor bestemde opening op de kist, fixeer de lamp indien van toepassing (SK-007)

5. Sluit de voeding aan.

**Let bij 12 Volt vlinderkasten op de polariteit:
Rood stekker/ Rood (in) kabel= (+)Plus pool
Niet aan kabels trekken om verbindingen los te maken
Maak geen kortsluiting!**

**Let op: SK-007/Meinweg: Sluit netvoeding of Accu nooit rechtstreeks op de lamp aan.
Maak altijd gebruik van de geïntegreerde schakeling.**


6. Uw vlinderval is nu klaar voor gebruik, succes met de vangst

Aandachtspunten:

- Bescherm de bak, de lamp en elektrische verbindingen tegen water/regenval
- Controleer de bak en de omgeving van de bak 's morgens zo snel mogelijk. Vogels hebben snel in de gaten dat er iets te halen valt. Ze zullen zich tegoed aan vlinders die zich buiten of in de omgeving van de bak zitten.
- Laat de vlinders niet allemaal op één plaats los, vogels hebben dit heel snel in de gaten en zullen dankbaar van uw vangst gebruik maken
- Laat de nachtvlinders 's morgens niet langer in de bak dan strikt noodzakelijk.
- Houdt tijdens het plaatsen van de vlinderval rekening met de ochtendzon. Plaats de bak op een plaats waar de ochtendzon niet snel vat op heeft. Met name in warme zomermaanden kan de temperatuur in de vlinderval snel oplopen.

Aandachtspunten ML en HPL lampen

- Heeft u een HPL lamp aangeschaft. HPL lampen dienen **altijd** te worden gebuikt met het bijgeleverde voorschakelapparaat. **Nooit** rechtstreeks aansluiten op 220 V netspanning.
- HPL en ML lampen worden erg warm tijdens het gebruik. Raak brandende lampen niet aan.
- Bescherm HPL en ML lampen tegen water. Door warme lampen zijn erg gevoelig en zullen door invloed van water direct of eerder kapot gaan.



Stichting Koekeloere
Hofstraat 7
6019 CB Wessem
Tel. 0475 563703
info@stichtingkoekeloere.nl
www.stichtingkoekeloere.nl

Aandachtspunten Voeding 12 V. Opladen accu:

Laat de accu direct na gebruik weer op. De batterijlader is specifiek bestemd voor het laden van loodbatterijen.

1. Kies de juiste laadspanning (2, 6 of 12 Volt) Door een verkeerde spanning kan de oplader en/of accu defect raken!
2. Sluit de lader aan op de loodbatterij en respecteer daarbij de polariteit. (+)ROOD/ (-)ZWART. Bij een verkeerde polariteit licht de rode lamp op.
3. Sluit de lader aan op een standaard AC stopcontact. Het opladen begint en de LED indicator groen licht op
4. Wanneer de batterij is opgeladen, gaat de groene lamp uit.
5. Ontkoppel het apparaat na het laden.
6. Ontkoppel de batterij nooit door aan de snoeren te trekken.
7. De lader gaat na het ontkoppelen direct terug naar de neutraalstand en kan onmiddellijk een nieuwe batterij laden

Levensduur van de Accu:

Nadat het opladen is voltooid, zal het groene lampje normaal gesproken uitgaan. Daarmee wordt aangegeven dat de accu volledig is geladen. Bij oude accu's kan het voorkomen dat er nog een zwakke stroom aanwezig is (lekstroom van de accu). Afhankelijk van de sterkte van de lekstroom kan het groene lampje blijven branden. De levensduur van de accu wordt verlengd als deze regelmatig volledig wordt leeggetrokken alvorens op te laden. Gebruik de meegeleverde FSL 8W TL-buis om de accu volledig leeg te trekken. Dit voorkomt een kortere levensduur van uw 8W Blacklight TL-buis. Onder koude omstandigheden (voor- en najaar) kan de brandduur van de lampen aanzienlijk korter zijn dan in de zomermaanden.

Vragen of opmerkingen:

Stichting Koekeloere
Hofstraat 7
6019 CB Wessem

Telefoon: 0475 563703
info@stichtingkoekeloere.nl
www.stichtingkoekeloere.nl

De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Stichting Koekeloere
Rek.nr. 94.12.92.320
KvK Noord-Limburg Venlo
12067610